

Frigorífico



Brandt

Estimado/a cliente:

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este frigorífico **BRANDT**.

Al elaborar este dispositivo, hemos puesto toda nuestra pasión y nuestro saber hacer para que responda lo mejor posible a sus necesidades. Se trata de un aparato innovador que ofrece unas muy buenas prestaciones y cuyo diseño se ha pensado para que sea fácil de usar.

La gama de productos **BRANDT** también pone a su disposición una amplia selección de hornos, hornos de microondas, placas de cocción, campanas extractoras, cocinas, lavavajillas, lavadoras, secadoras, que podrá combinar con su nuevo frigorífico **BRANDT**.

En aras de satisfacer en el mejor de los modos sus necesidades respecto a nuestros productos, tenemos un servicio de atención al cliente a su disposición que atenderá todas sus preguntas y sugerencias (datos de contacto al final del folleto).

También disponemos de una página web www.electro-brandt.es donde encontrará todos nuestros productos así como información útil y complementaria.

Brandt

Con la inquietud de mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos el derecho de aportar a sus características técnicas, funcionales o estéticas todas las modificaciones relacionadas con su evolución.



Importante: antes de encender su aparato, lea atentamente esta guía de instalación y utilización con el fin de familiarizarse más rápidamente con su funcionamiento.

Índice

Breve introducción.....	2	Utilización del aparato.....	12
Instrucciones importantes de seguridad	2	Consejos y astucias.....	13
Instalación del aparato.....	5	Limpieza y mantenimiento.....	14
Descripción del aparato.....	9	Reparación.....	15
Pantalla de control.....	10	Instrucciones importantes de seguridad..	17

Manual CE

Este producto se ajusta a las normas de la Directiva Baja Tensión (2006/95/CE), la Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética y la Directiva ecodiseño (2009/125/CE), aplicadas por el Reglamento (CE) No. 643/2009 de la Unión Europea.

Breve introducción

Le agradecemos la compra de un producto de nuestra gama esperamos que su utilización le procure un gran placer. Antes de hacer uso de él por primera vez, lea atentamente las instrucciones relativas a su utilización y a sus funciones.

- Cerciórese de que el (la) futuro(a) usuario(a) del aparato tenga un perfecto conocimiento de su funcionamiento y de las consignas de seguridad a respetar. También verifique que se instale correctamente su aparato y respete las instrucciones de seguridad.
- Conserve el presente manual de utilización para remitirse a él posteriormente o para futuros compradores.

Este aparato está exclusivamente destinado a un uso doméstico, así como para aplicaciones similares como:

- cocinas en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas-hotel, hoteles, moteles, habitaciones de huéspedes y otros entornos residenciales donde residen los clientes.
- restaurantes y otras utilizations similares.
- Para cualquier disfuncionamiento del aparato, remítase a la página de reparación. En caso de duda, contacte a servicio de asistencia telefónica o fije una cita con un técnico habilitado.

Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad general y utilización

Utilice su aparato en total seguridad. Respete las siguientes instrucciones.

- Conserve los productos alimenticios según las instrucciones de conservación del fabricante.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Nunca modifique las características de este producto. Cualquier daño del cordón de alimentación puede generar un cortocircuito, un incendio y/o un riesgo de electrocución.

- Para garantizar una circulación del aire suficiente, no coloque alimentos directamente en la entrada de aire situada en la pared trasera del frigorífico o del congelador.
- No coloque objetos calientes cerca de los elementos de plástico del aparato.
- No sobrecargue los anaqueles de la puerta y no coloque demasiados alimentos en los recipientes de verduras para evitar cualquier riesgo de caída de objetos o herida.

ATENCIÓN: no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de desescarchado, sólo recurra a los recomendados por el fabricante.

ATENCIÓN: no dañe las tuberías del circuito refrigerante.

ATENCIÓN: No utilice eléctricos dentro de los compartimentos de los alimentos, sólo recurra a los recomendados por el fabricante.

ATENCIÓN: si la toma de alimentación está dañada, debe ser reemplazada por el proveedor, su agente de mantenimiento o cualquier otra persona autorizada con el fin de evitar los riesgos de incidente.

ATENCIÓN: cerciórese de una buena ventilación alrededor y encima de su aparato proporcionando un espacio suficiente.

ATENCIÓN: elimine el aparato en un punto de recogida de residuos habilitado. No exponga el aparato a una llama.

Seguridad de los niños y personas vulnerables



Los niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o las personas privadas de

experiencia o conocimiento, sólo estarán autorizadas a utilizar el aparato bajo la responsabilidad de una persona con experiencia o si han recibido las instrucciones necesarias para hacerlo funcionar en total seguridad. Conviene supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.

- Para evitar cualquier riesgo de sofocamiento, no deje los distintos embalajes al alcance de los niños.

- Controle que los niños no puedan tocar el compresor situado en la parte trasera del aparato para evitar cualquier riesgo de quemadura.

- No coloque objetos encima del aparato con el fin de evitar cualquier riesgo de herida en caso de caída.

- No autorice que los niños jueguen con el aparato colgándose o suspendiéndose de las puertas, anaqueles, estantes o recipientes, etc.

Seguridad en materia de electricidad



Para evitar cualquier riesgo vinculado a la utilización de los equipos eléctricos, respete las siguientes instrucciones en materia de electricidad.

- Desembale el aparato y verifique su estado. En caso de daño, no instale el aparato y contacte a la tienda donde lo compró. Conserve los embalajes a tal efecto.

- Espere al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para que el refrigerante pueda estabilizarse en el compresor.

- Este aparato debe conectarse en una toma monofásica de corriente alterna 220~240 V/50 Hz. Si la tensión supera el límite superior, un regulador de tensión automático CA de más de 350 W deberá instalarse en el frigorífico para poder utilizarlo en total seguridad.

- La toma de corriente debe permanecer accesible después de la instalación del aparato.

- Este aparato debe ponerse a la tierra.

- El frigorífico está equipado de una toma de tierra de acuerdo con las normas locales. La toma de tierra permite una utilización doméstica con tomas de corriente correspondientes a las especificaciones actuales.

- Si la toma proporcionada con el aparato no es compatible con su instalación, córtela y elimínela con precaución. Con el fin de evitar riesgos de electrocución, no conecte la toma a eliminar en una toma de corriente. Si tiene dudas, recurra a un electricista cualificado y autorizado.

- No utilice prolongadores eléctricos o tomas múltiples, ya que éstas pueden generar una sobrecarga de los cables y provocar un incendio.

- Siempre conecte su aparato con la ayuda de la toma proporcionada, su tensión de alimentación debe ser compatible con la mencionada en la placa descriptiva.

- Cerciórese de que la toma de alimentación no esté aplastada ni dañada para evitar un cortocircuito, un choque eléctrico o un recalentamiento que puede generar un incendio.
- No conecte la toma si ésta está desatornillada, ya que representa un riesgo de electrocución o incendio.
- Pare el aparato y desconéctelo antes de limpiarlo o desplazarlo.
- Nunca tire del cordón de alimentación para desconectar el aparato. Sujete siempre firmemente el enchufe y retírelo de la red para no dañar el cordón de alimentación.
- No haga funcionar el aparato en ausencia del difusor de la bombilla de alumbrado.
- Los componentes eléctricos deben ser remplazados o reparados por un electricista cualificado o un técnico autorizado. Sólo deben instalarse piezas originales
- No utilice aparatos eléctricos como heladeras en los compartimentos de almacenamiento de los productos alimenticios del aparato, salvo si estos aparatos están autorizados por el proveedor.
- Nunca mire directamente la bombilla de LEDs del frigorífico con instrumentos ópticos para evitar dañar sus ojos. Si no funciona correctamente, consulte a un electricista cualificado, un técnico autorizado o reemplácela según las instrucciones proporcionadas en el capítulo “Limpieza y Mantenimiento”.

Refrigerante

El circuito de refrigeración del aparato utiliza isobutano (R600a), un gas natural refrigerante compatible con el medio ambiente, pero sin embargo inflamable. Cerciórese de que las tuberías del circuito de refrigeración no se hayan dañado durante el transporte y la instalación.

El refrigerante (R600a) es inflamable.



Atención : riesgo de incendio

- No almacene productos que contengan gases propulsores inflamables (ej. bomba de aerosol) o sustancias explosivas en el aparato.

Si el circuito de refrigeración está dañado:

- Mantenga alejado el aparato de cualquier vela encendida, lámpara y otra fuente de calor de llama desnuda.
- Ventile suficientemente la habitación donde se encuentra el aparato.

Instalación del aparato

Antes de utilizar su aparato por primera vez, lea las siguientes instrucciones:


Ventilación del aparato



Con el fin de mejorar el enfriamiento de su aparato y ahorrar energía, controle

que se mantenga una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. A tal efecto, conserve un espacio suficiente alrededor del congelador.

Consejo: Se recomienda conservar un espacio de al menos 75mm en la parte trasera, de 100mm encima y de 50mm entre los lados y la pared y un espacio en la parte delantera que permita abrir la puerta un ángulo de 135°. Tal como se indica en el siguiente esquema:



Observación:


- Para garantizar el correcto funcionamiento de este aparato, respete las temperaturas indicadas en el siguiente cuadro, según la clase climática.
- Un funcionamiento durante largos períodos a temperaturas superiores o inferiores a la gama recomendada puede generar un disfuncionamiento del aparato.

Clase climática	Temperatura
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

- Coloque su aparato en un lugar seco con el fin de evitar condiciones de fuerte humedad.
- No lo exponga directamente a la luz del sol, a la lluvia o al hielo. Coloque el aparato lejos de cualquier fuente de calor como estufas de leña, fuegos o radiadores.

Nivelación del aparato


- Ajuste los pies delanteros ajustables para disponer de un espacio suficiente en la parte trasera de la parte inferior del aparato para permitir una buena circulación del aire. Puede regularlos manualmente o con la ayuda de una herramienta adaptada.
- Para permitir que las puertas se cierren, incline el aparato 10 mm hacia atrás.



Instalación de las empuñaduras de puerta

Para facilitar el transporte, las empuñaduras de puerta se suministran por separado en una bolsa de plástico; para instalarlas, siga las siguientes instrucciones:

1. Retire las tapas de los tornillos del lado izquierdo de la puerta, y luego guárdelas la bolsa de plástico
2. Adapte la empuñadura del lado izquierdo de la puerta, controlando que los agujeros de los tornillos estén alineados con los de la empuñadura, como se ilustra en el esquema.
3. Fije la empuñadura con la ayuda de los tornillos proporcionados en la bolsa de plástico.



Inversión del sentido de apertura de la puerta

Puede invertir el sentido de apertura de la puerta si lo desea (de la derecha hacia la izquierda). Si el lugar de instalación lo permite.


¡Advertencia! Verifique que la toma de alimentación esté correctamente desconectada. Desconecte el aparato cuando efectúe esta operación.

Herramientas necesarias:







Observación: Antes de mover el frigorífico para poder acceder a su base, coloque espuma u otra materia similar para evitar dañar el panel trasero del frigorífico. Para invertir el sentido de apertura de la puerta, proceda del siguiente modo:


1. Coloque el frigorífico en posición vertical. Abra la puerta para retirar todos los anaqueles (con el fin de no dañarlos) y luego vuelva a cerrarla.




2. Retire la pieza ① encima del frigorífico a partir de la derecha y luego las piezas ③ y ④ encima de la puerta, de la misma manera. Retire la pieza ② y luego almacénela en la bolsa de plástico.



3. Desconecte el conector eléctrico ① así como el conector ② y luego retire la pieza ③.




4. Retire los tornillos ①, el cable ②, y luego la pieza ③.




Observación: Sostenga la puerta durante la etapa 4 para evitar que se caiga.

5. Retire la puerta y colóquela sobre una superficie no rugosa, con la cara delantera hacia arriba. Levante la pieza ④, luego retire los tornillos ②, como se ilustra en el esquema. Instale la empuñadura ③ del lado derecho, y luego coloque los tornillos ②, las piezas ④. Retire los tornillos ⑦, suelte las piezas ⑥ y ⑤, gire la pieza ⑥ y luego instale las piezas ⑤ y ⑥ del lado derecho con los tornillos ⑦.




6. Coloque su frigorífico horizontalmente, retire la pieza ③ y luego atornille los tornillos ④.

Retire las piezas ② y ①.




7. Desatornille la bisagra inferior, cámbiela de lado, y luego atornille e instale la arandela.


8. Reanude las operaciones de la etapa 6, invierta la pieza ① a la derecha y la pieza ② a la izquierda y luego fijelas con los tornillos. Finalmente instale la pieza ③.




9. Desatornille el eje de la bisagra superior, volteeela y fije el eje encima. Finalmente vuelva a colocar el conjunto del lado correcto.




10. Cambie los cables de las muescas izquierda y derecha de la estructura del frigorífico.




11. Coloque correctamente la puerta, luego ajuste la pieza ① y la puerta. Introduzca el cable de conexión ② en la muesca de la puerta de la derecha hacia la izquierda, y luego fije la pieza y el cable ② con los tornillos ③. Sujete la puerta durante la instalación.




12. Conecte el conector del cable ① según las indicaciones proporcionadas en la etapa 3 y luego instale la pieza ② (contenida en la bolsa de plástico).



13. Voltee la pieza ① 180° e instálela en la esquina derecha de la puerta, y luego monte la pieza ② (estas piezas se desmontaron en la etapa 2).




14. Retire el conmutador de cuchillas del bloque de adaptación (pieza ③ de la etapa 3) y luego móntela en el otro bloque a utilizar (marcado "R" en la bolsa de plástico). Vuelva a colocar el bloque de adaptación no utilizado en la bolsa de plástico.



Observación: cerciórese de que el lado de carácter del conmutador se adapta en el bloque.


15. Instale la pieza ①, conecte el conector ②, y luego instale la pieza ③.



16. Abra la puerta superior, instale los anaqueles y luego vuelva a cerrar la puerta.

Descripción del aparato

1. Armario
2. Alumbrado LED
3. Botellero flexible
4. Estantes de vidrio
5. Caja modulable (según modelo)
6. Pequeño estante de vidrio
7. Cajón Multifresh
8. Tapa del recipiente de verduras
9. Bloque corredizo de control de humedad
10. Recipiente de verduras del refrigerador
11. Pies ajustables
12. Anaquel con puerta abatible
13. Compartimento para huevos (en el interior)
14. Anaqueles intermedios
15. Portabotellas (en el interior)
16. Empuñadura
17. Anaqueles para botellas
18. Puerta del frigorífico
19. Junta de la puerta del frigorífico



Observación: Debido a la evolución constante de nuestros productos, las características de su congelador pueden ser ligeramente diferentes con relación a las indicadas en el presente manual de instrucciones, pero su funcionamiento y su utilización siguen siendo los mismos.

El equipo suministrado en el interior puede variar según el modelo comprado.

Pantalla de control

Utilice su aparato según las siguientes normas de control. Su aparato dispone de funciones y de modos visualizados en la pantalla de control como se ilustra a continuación. Durante la primera puesta en marcha del aparato, la pantalla retroiluminada se enciende y aparecen los iconos. Si no se pulsa ningún botón y las puertas están cerradas, el retroiluminado se apaga.




Control de la temperatura

Durante la primera utilización, recomendamos regular la temperatura del frigorífico a 4°C. Si desea modificar las temperaturas, siga las siguientes instrucciones.

Atención: Cuando selecciona una temperatura, ésta corresponde a la temperatura media del compartimento frigorífico. La temperatura de cada compartimento puede variar de las visualizadas en la pantalla, según la cantidad de alimentos almacenada y su emplazamiento. La temperatura ambiente también puede afectar a la temperatura interna del aparato.

1. Temperatura

Pulse en « T° » para ajustar la temperatura entre 2°C y 8°C, los valores correspondientes se visualizan en la pantalla de control como en la siguiente secuencia.



1. Super Cool



El modo Super Cool permite enfriar sus alimentos rápidamente y conservarlos frescos más tiempo.

- Pulse la tecla « Super Cool » para activar la función. El icono se enciende.
- La función Super Cool se para automáticamente después de 6 horas y la temperatura del frigorífico visualizada en la pantalla es de 2°C.
- Si desea parar la función super Cool mientras está activa, pulse la tecla « Super Cool » o la tecla « T° ». La temperatura del frigorífico volverá a la anteriormente seleccionada.

2.

Vacaciones



Puede activar la función “Holiday” si se ausenta durante un largo período.

Para ello, pulse la tecla “Holiday” manteniéndola durante 3 segundos hasta que el icono aparezca.

- Cuando la función Holiday está activa, la temperatura del frigorífico pasa automáticamente a « - » para disminuir el consumo de energía. Esta función permite mantener la temperatura del frigorífico a 15°C.

¡Importante! No almacene alimentos en el frigorífico durante este tiempo.

- Si desea parar la función Holiday mientras está activa, pulse el botón « Holiday », « T° » o « Super Cool ». La temperatura del frigorífico volverá a la anteriormente seleccionada.

4. Alarma



Si la alarma se activa, el icono "Alarm" se visualiza y una señal sonora suena. Pulse la tecla « Alarm » para desactivar la alarma. El icono

« Alarm » se apagará y cesará de emitir la señal sonora.

Alarma de puerta

- Si la puerta del frigorífico permanece abierta durante más de 2 minutos, la alarma de la puerta se activa. La señal sonora suena 3 veces por minuto y se para automáticamente después de 10 minutos.
- Para ahorrar energía, evite dejar la puerta abierta durante mucho tiempo. La alarma de puerta también puede desactivarse.

5. Alimentación

Si desea limpiar el aparato o parar de utilizarlo, puede apagar el aparato pulsando la tecla « Power » abajo a la izquierda.

- Cuando el frigorífico está encendido, puede apagar el aparato pulsando la tecla « Power » durante 5 segundos; durante este tiempo se apagará la pantalla de visualización.

¡Importante! No almacene alimentos en el frigorífico durante este tiempo.

- Cuando el aparato está apagado, puede volver a encender el aparato pulsando la tecla « Power » durante 1 segundo. El frigorífico retomará la temperatura regulada anteriormente.

6. Bloqueo para niños



Puede pulsar la tecla "Child Lock" en caso de que los niños pulsen las teclas para evitar un desajuste. Cuando la función Child Lock está activa, no se puede pulsar las otras teclas excepto la tecla "Alarm".


- Cuando se desbloquea el aparato, puede activar la función Child Lock pulsando la tecla « Child Lock » durante 3 segundos, durante este tiempo se encenderá el icono « Child Lock ».
- Cuando la función "Child Lock" esté activa, puede apagar la función pulsando la tecla « Child Lock » durante 3 segundos, durante este tiempo se apagará el icono « Child Lock ».

Utilización del aparato

Su aparato está equipado de los accesorios mencionados en la sección "Descripción del aparato". El equipo interior puede ser diferente según el modelo comprado. Lea las siguientes instrucciones para utilizarlos correctamente.

Anaqueles de puerta


- Están diseñados para poder almacenar huevos, latas de bebida, botellas y alimentos embalados, etc. Verifique que no se almacenen objetos pesados en ellos.
- Retire los alimentos presentes en los anaqueles cuando desee limpiarlos.



Observación: un compartimento de huevos y un portabotellas están respectivamente disponibles en el anaquel superior e inferior.


Estantes del frigorífico

- Los estantes del frigorífico pueden retirarse para limpiarlos.



Caja modulable (según modelo)


- Está diseñada para almacenar alimentos de pequeño tamaño como huevos, queso, mermelada, mantequilla, pequeñas tartas, frutas o verduras.
- Puede deslizarse a lo largo del estante.




Observación: Pulse ligeramente el lado izquierdo o derecho de la caja para poder desplazarla a lo largo del estante. En caso necesario, se le puede retirar con su soporte para poder ajustar la posición del estante y aumentar el espacio de almacenamiento.

Botellero

- Sirve para almacenar botellas o bebidas.
- También puede deslizarse a lo largo del estante.



- **Observación:** Pulse ligeramente el lado izquierdo o derecho de la caja para poder desplazarla a lo largo del estante.
- Puede retirarse para ganar espacio.



- En caso necesario, puede retirar la caja flexible con su soporte para poder ajustar la posición del estante y aumentar el espacio de almacenamiento.

Cajón Multifresh

- La temperatura de este compartimento es inferior en aproximadamente 2-4°C con relación a la del frigorífico.
- Aquí puede almacenar pescado y carne.

Tapa del recipiente de verduras

- Permite controlar la temperatura de las verduras y no exponerlas a la humedad.

Recipiente de verduras del refrigerador

- Está destinado a almacenar frutas y verduras.

Recipiente para verduras y control de humedad.

● El recipiente para verduras, fijado sobre correderas de extensión telescópica, está destinado a almacenar frutas y verduras. Puede regular la humedad en el interior con la ayuda del bloque corredizo.

● El bloque corredizo de la tapa del recipiente de verduras puede desplazarse a la izquierda o a la derecha. De este modo, el agujero de aire puede ser más o menos importante.

Cuanto más grande sea el agujero de aire, menos humedad habrá y viceversa.


● Le aconsejamos almacenar verduras con más humedad y frutas con menos humedad.



● Cuando retire el recipiente a verduras, tire hacia adelante, luego levante el recipiente con el fin de retirarlo de las correderas. Piense en vaciar el recipiente de verduras primero. Una vez retirados los cajones, cerciórese de que las

Portabotellas


● El portabotellas puede utilizarse para almacenar las botellas. Puede colocarlo en el anaquel de puerta inferior o intermedio y deslizarlo hacia la izquierda o la derecha, según su preferencia.



Instalar un frigorífico/congelador combinado

● Su frigorífico puede instalarse con un congelador.

● Pueden instalarse con la ayuda de piezas de instalación previstas a tal efecto.



Consejos y astucias

Consejos en términos de ahorro de energía

Con el fin de ahorrar energía, respete las siguiente instrucciones.

- Evite dejar la puerta abierta durante mucho tiempo.
- Coloque el aparato lejos de cualquier fuente de calor como la luz directa del sol, radiadores eléctricos, cocinas, etc.
- No regule a una temperatura demasiado baja.
- No almacene alimentos calientes o líquidos calientes/hirviendo en el frigorífico.
- Instale el aparato en un lugar bien ventilado y no húmedo. Remítase al capítulo "Instalación del aparato".

● El incumplimiento de la disposición de los cajones, recipientes y estantes, podría generar un aumento del consumo de energía.

Consejos para la refrigeración de los alimentos frescos

- Nunca ponga alimentos calientes directamente en el frigorífico o el congelador. Esto aumentará la temperatura interna y el compresor funcionará en consecuencia más tiempo afectando el consumo de energía.
- Cubra o envuelva los alimentos de fuerte sabor u olor.
- Coloque los alimentos de tal forma que el aire puede circular libremente alrededor de ellos.

Consejos para la refrigeración

- Carne (todos los tipos) envuelta en un papel de polietileno:
Colóquela sobre el estante en vidrio encima del recipiente de verduras
Respete siempre el tiempo de conservación y los plazos de utilización indicados por los fabricantes.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: cúbralos y colóquelos sobre un estante.
- Frutas y verduras: Límpielas cuidadosamente y colóquelas en el recipiente previsto a tal efecto.
- Mantequilla y queso: Dispóngalos en una bolsa hermética o una película de plástico.
- Botellas de leche: Vuelva a cerrarlas con su tapa y almacénelas en los anaqueles de puerta.

Limpeza y mantenimiento

Por razones de higiene (accesorios interiores y exteriores incluidos), **limpie regularmente el aparato al menos cada dos meses. Atención:** Sólo proceda a la limpieza después de haber desconectado el aparato. Riesgo de electrocución. Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desconéctelo de la red.

Limpeza exterior

Limpie regularmente el exterior de su aparato para mantenerlo en buen estado.

- Limpie la pantalla y la visualización digital con un paño suave y limpio.
- Pulverice el agua sobre el paño y no directamente sobre el aparato. Esto evitará la aparición de moho en su superficie.
- Limpie las puertas, las empuñaduras y la superficie del armario con un detergente no abrasivo y luego seque con un paño suave.

Apagado del aparato

Si debe apagar el aparato durante un largo período, siga las siguientes etapas con el fin de evitar la formación de malos olores:

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte la toma de alimentación del aparato.
3. Limpie y seque cuidadosamente el interior.
4. Deje las puertas abiertas para permitir que circule el aire.

Atención:

- No utilice herramientas puntiagudas para evitar rayar la superficie del aparato.
- No emplee diluyentes, detergentes de automóviles, Clorox, aceites etéreos, limpiadores abrasivos o solventes orgánicos tales como el benceno para limpiar. Estos productos pueden dañar la superficie del aparato o generar un riesgo de incendio.

Limpeza interior

Limpie regularmente el interior de su aparato. Para facilitar la limpieza, aproveche momentos donde haya pocos alimentos en el frigorífico.

Limpe el interior del frigorífico con agua y con poca cantidad de bicarbonato de sosa diluido, y luego enjuague con agua tibia con una esponja o una bayeta.

- Limpie y seque completamente el interior antes de colocar de nuevo los estantes y anaqueles. Seque todas las superficies y los accesorios. Aunque el desescarchado del aparato se efectúa automáticamente, puede formarse una fina capa de escarcha en las paredes interiores si la puerta se abre regularmente o permanece abierta durante mucho tiempo. Si la capa de escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en que

el aparato esté prácticamente vacío para descongelarlo, y proceda del siguiente modo:

- Retire los alimentos y accesorios presentes en el compartimento, desconecte el aparato de la red y deje las puertas abiertas. Para acelerar el desescarchado, controle que la habitación esté bien ventilada.

¡Atención! No utilice objetos cortantes para retirar el hielo dentro del congelador. Después de haber secado el interior, reconecte el aparato y vuélvalo a poner en marcha.

Limpieza de las juntas de puerta

Verifique que se limpien regularmente las juntas de puerta. En efecto, éstas pueden permanecer pegadas por restos de comida o bebida y desgarrarse durante la apertura de la puerta. Limpie la junta con un detergente no abrasivo y agua tibia. Enjuague y seque después de la limpieza.

¡Atención! Vuelva a encender el aparato después del secado completo de las juntas de la puerta.

Reemplazo de la bombilla de LEDs:

Atención: la bombilla de LEDs no debe no ser reemplazada por el usuario. Si está dañada, contacte al servicio técnico. Para reemplazar la bombilla de LEDs, proceda del siguiente modo:

1. Desconecte el aparato.
2. Retire el difusor de la bombilla levantándolo.
3. Sujete la bombilla de LEDs con una mano y extráigala con la otra mano pulsando el pestillo del conector.
4. Remplace la bombilla de LEDs y enclávela.

Reparación

En caso de problemas con su aparato o si no funciona correctamente, verifique los siguientes puntos antes de contactar al servicio postventa. **¡Advertencia!** No intente reparar su aparato. Si el problema persiste después de haber efectuado las siguientes verificaciones, recurra a un electricista cualificado, a un técnico autorizado o a la tienda en la cual compró su aparato.

Síntoma	Causa posible y Solución
El aparato no funciona correctamente.	Verifique si el aparato está conectado en la toma de red.
	Verifique si la función "Power" está encendida pulsando la tecla "power" durante 1 segundo.
	Verifique el fusible o el circuito de su alimentación principal, reemplácelo cuando proceda.
	La temperatura ambiente es demasiado baja. Baje la temperatura interior del aparato con el termostato.
	Es normal que el congelador no funcione en el transcurso de un ciclo de desescarchado, o durante un corto período después de la puesta en marcha del aparato para proteger el compresor.
Olores en los compartimentos	Limpie el interior del aparato.
	Algunos alimentos, recipientes o embalajes pueden generar la aparición de olores.
Ruidos anormales del aparato	Los ruidos enumerados a continuación son normales: <ul style="list-style-type: none"> • Ruidos de funcionamiento del compresor. • Ruidos de desplazamiento de aire debido al pequeño ventilador del motor del congelador o en otros compartimentos. • Chapoteos y ruidos similares a los del agua hirviendo. • Ruidos de efervescencia durante el desescarchado automático. • Ruidos de tintineo antes del arranque del compresor.
	Se pueden escuchar otros ruidos anormales por las razones enumeradas a continuación. Verifique también estos puntos: <ul style="list-style-type: none"> • El aparato no está nivelado. • La parte trasera del aparato toca la pared. • Algunas botellas o recipientes caen o ruedan.
El motor funciona en continuo	Es normal oír regularmente el motor funcionando. Las siguientes circunstancias pueden ser la causa de un funcionamiento continuo: <ul style="list-style-type: none"> • La temperatura seleccionada es demasiado baja. • Se ha almacenado una gran cantidad de productos alimenticios en el aparato. • La temperatura ambiente de la habitación donde está instalado el aparato es elevada. • Las puertas se abren a menudo o permanecen abiertas. • Después de la primera puesta en marcha o un largo período de no utilización.
Una capa de escarcha aparece en los compartimentos	Verifique que ningún alimento bloquee las entradas de aire y cerciórese de que los alimentos estén colocados de manera que permitan hacer circular el aire libremente. Cerciórese de que la puerta esté correctamente cerrada. Para retirar la escarcha, remítase al capítulo "Limpieza y Mantenimiento".
La temperatura interior del aparato es tibia	Se han abierto a menudo las puertas del aparato o se han dejado abiertas o existen obstáculos que les impiden cerrarse. Verifique que haya una buena ventilación alrededor y encima de su aparato proporcionando un espacio suficiente.

La temperatura interior del aparato es demasiado baja	Aumente la temperatura remitiéndose al capítulo « Pantalla de control »
El cierre de las puertas es difícil	Cerciórese de que el aparato esté inclinado hacia atrás 10-15 mm para permitir que las puertas se cierren automáticamente. Unos elementos internos impiden que se cierren las puertas.
Hay agua circulando por el suelo	Es probable que la bandeja de recepción del agua (situada abajo en la parte trasera del armario) no esté nivelada, o el conducto de evacuación del agua (situada debajo del compresor) no esté correctamente colocado para dirigir el agua a la bandeja. El conducto de evacuación del agua tal vez está tapado. Verifique la bandeja y el conducto en la parte trasera del aparato.
La lámpara no funciona	<ul style="list-style-type: none"> ● Es posible que la lámpara de LEDs esté dañada. Remítase al capítulo "Limpieza y Mantenimiento" para reemplazar la bombilla de LEDs. ● El sistema de control apaga la lámpara si la puerta permanece abierta demasiado tiempo. Cierre la puerta y luego vuelva a abrirla para encender la lámpara.

Instrucciones importantes de seguridad

Este aparato no debe tratarse como uno residuo doméstico

Materiales de embalaje

Los materiales de embalajes que presentan el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche los embalajes en el contenedor previsto a tal efecto en un punto de recogida de los residuos para que se reciclen.

Antes de eliminar su aparato

1. Desconéctelo de la alimentación principal.
2. Corte el cordón de alimentación y tírelo.

¡Atención! Los frigoríficos contienen refrigerantes y gases para su aislamiento. Por lo tanto deben ser eliminados por profesionales para evitar cualquier riesgo de heridas o incendio. Cerciórese de que las tuberías del circuito de refrigeración no se dañen antes de desechar su aparato.

	Eliminación correcta del producto
	<p>Este símbolo presente en el producto o su embalaje indica que éste no puede tratarse como un residuo doméstico. De este modo, deben aportarse al punto de recogida previsto a tal efecto (recogida y reciclaje de materiales eléctricos y electrónicos). Al proceder al desecho del aparato dentro de las reglas del arte, preservamos el medio ambiente y nuestra seguridad, cerciorándose así de que los residuos serán tratados en condiciones óptimas. Para obtener más detalles sobre el reciclaje de este producto, contacte a su ayuntamiento, al servicio local de tratamiento de residuos o a la tienda donde realizó la compra.</p>

- **INTERVENCIONES**

Cualquier intervención eventual que pueda ser necesario realizar en su aparato deberá realizarlas un profesional cualificado depositario de la marca. Cuando contacte con el servicio técnico, mencione la referencia completa del aparato (modelo, tipo y número de serie). Estas informaciones figuran en la placa descriptiva.

> Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico:

asistenciatecnica@groupebrandt.com

> o bien llamando al teléfono:

[Tlf: 917 371 398](tel:917371398)

Brandt Espagne Home, S.L.
Plaza Carlos Trias Bertrán 4, 28020-Madrid

NIF : B75108597

BRANDT ESPAGNE HOME, S.L.U

Plaza Carlos Trias Bertran, 4

28020 Madrid

Tlf. 91 418 4533

www.electro-brandt.es



Este símbolo presente en el producto o en la guía de instrucciones indica que su aparato eléctrico y electrónico no puede tratarse como un residuo doméstico. Existen sistemas de recogida previstos para el reciclaje de este tipo de aparatos en la Unión Europea.

Para más información, por favor contacte a las autoridades locales o al proveedor que le vendió el producto.